



三组份 陶瓷涂料 配制程序

底漆: 340-DGT260-3K 黑色

组份	3168-A、3168-B、CP-4008 色膏
Step 1 A、B 剂控温	(若室温已在 18℃ 以下时,此步骤省略) 提前 8 小时,将[3168A]、[3188B]放置冰柜冷藏,降温至 8~16℃。
Step 2 A、B 剂混合攪拌	按生产量选择适当容器(2 升,5 升,10 升,20 升,40 升,60 升),並確認清潔乾淨 将[3168A]投入容器里,启动搅拌机,调至适当转速,边搅拌[3168A]之下,将 [3168B]分两次投入[3168A],第一次与第二次投入间隔 10-15 分钟,投完后用 透明胶膜封起来,搅拌熟化 2.5 小时。
Step 3	将[CP-4008]色膏加入已熟化好的[A+B],并搅拌 10-15 分钟。
Step 4	以 350 目滤網過濾後使用。

面漆: 340-DGM449-3K 面漆

组份	3188-A、3188-B、CS-0010M
步骤(一) A、B 剂控温	(若室温已在 18℃ 以下时,此步骤省略) 提前 8 小时,将[3188A]、[3188B]放置冰柜冷藏,降温至 8~16℃。
步骤(二) A、B 剂 混合攪拌	按生产量选择适当容器(2 升,5 升,10 升,20 升,40 升,60 升),並確認清潔乾淨 将[3188A]投入容器里,启动搅拌机,调至适当转速,边搅拌[3188A]之下,将 [3188B]分两次投入[3188A],第一次与第二次投入间隔 10-15 分钟,投完后 用透明胶膜封起来,搅拌熟化 2.5 小时。
步骤(三) 加入色膏	将已熟化好的[A+B]以 600 目不锈钢滤网过滤。 将[TCSO]加入已熟化的[A+B],并搅拌 5-10 分钟。
步骤(四) 加入 D-318 助剂	喷涂前再将[D-318]加入搅拌均匀即可。 熟化好的面漆,不加[D318]可存放 15-20 天。使用前用以 400 目滤网过滤。

注:

- 1.底、面漆的色膏使用前,必须搅拌均匀,确保底部没有沉淀。每一桶的色膏都要倒干净,以确保涂料颜色和遮盖力一致。
- 2.已熟化好的[A+B],尽快在一小时之内加入色膏。
- 3.做好的涂料刚从冰柜里取出时,不可以马上用,必须等涂料回温到室温后才可使用,否则光泽会偏低。
- 4.混合后保质期: 低温(4-8℃)储存:底漆5-10天,面漆25-30天, 室温储存(20-30℃):底漆2天;面漆10-15天
- 5.再次使用时必须搅拌均匀,底漆以600目、透明面漆以400目滤网过滤后使用。

廣州利晟貿易有限公司

Guangzhou Nuway Trading Co., Ltd.

廣州市黃埔區黃埔東路 5 號 2718 房 郵編:510725

Rm.2718 No.5 Huangpu East Rd., Huangpu District, Guangzhou City, 510725 China

Tel:+86(20)2862 7475

Fax:+86(20)2862 7479

Website:www.nuwaycoatings.com



6.面漆必须要有搅拌装置下进行喷涂,以确保喷涂的质量、颜色、性能、外观一致。

注: 以上技术数据为广州利晟贸易有限公司,依据多年的经验与知识,正确的提供给此行业客户.此技术不做任何的保证、代表或授权;技术的认定与试验,以实际涂装业者为准。